



Allgemein

Textile Bodenbeläge - Nadelfilz

Grundlagen:

Die richtige Reinigung und Pflege sorgt für eine lange Lebensdauer und Werterhaltung Ihrer Bodenbeläge.

Vorbeugende Maßnahmen:

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann durch ausreichend dimensionierte Schmutzfangmatten vor den Eingängen bzw. in den Eingangsbereichen vermieden werden. Diese müssen in die laufende Reinigung einbezogen werden. Textilbeläge sollten möglichst durch entsprechende Abdeckplatten vor Bauverschmutzung geschützt werden.

Bauschlussreinigung:

Die Beseitigung von Bauverschmutzungen erfolgt je nach Art und Intensität der Verschmutzungen mit den entsprechenden Verfahren der Unterhalts- bzw. Zwischenreinigung.

Unterhaltsreinigung:

Leichtere Verschmutzungen sind täglich mit einem leistungsstarken Bürstsauger (opt. **RZ Bürstsauger Profi**) zu entfernen. Durch die tägliche Unterhaltsreinigung entfernen Sie lose aufliegenden Schmutz und reduzieren somit die Häufigkeit von Intensivreinigungen.

Fleckentfernung (Detachur):

Nicht wasserlösliche Flecken wie z.B. Teer, Öl, Kaugummi, Lack u. v. a. mehr, entfernen Sie mit **RZ Fleckenhammer**. Bei der Anwendung für gute Belüftung sorgen. (Unbedingt vorher an verdeckter Stelle auf Farbechtheit überprüfen!)

Zur Entfernung von wasserlöslichen Flecken wie Saft, Blut, Kaffee, Rost u. v. a. mehr benutzen Sie **RZ Fleckengreifer**.

Allgemeine Hinweise: Zur Fleckentfernung tupfen Sie mit einem saugfähigen, weichen, weißen und nicht fuselnden Tuch den Fleck nach dem Aufsprühen und Einwirken des entsprechenden Reinigungsmittels vorsichtig ab, nicht reiben. Die Fleckentfernung immer vom Rand zur Fleckenmitte hin ausführen. Bei hartnäckigen Flecken muss die Behandlung ggf. wiederholt werden. Achten Sie unbedingt darauf, dass der Belag nicht durchnässt wird. Ei-

ne umfassende Fleckentabelle finden Sie im Internet unter **www.rz-systeme.de**. Diese unterstützt Sie bei der Auswahl des richtigen Produktes.

Zwischenreinigung - Garnpadverfahren:

Leichte Verschmutzungen, sowie Laufstraßen lassen sich zwischen den Intensivreinigungen schnell und ohne großen Nutzungsausfall im **Garnpadverfahren** beseitigen. Saugen Sie den Bodenbelag im ersten Schritt mit einem geeigneten Bürstsauger (opt. **RZ Bürstsauger Profi**) gründlich ab und entfernen somit lose aufliegenden Schmutz. Im Anschluss die zu reinigenden Flächen mit **RZ Polsterreiniger** einsprühen (ca. 12 Sprühstöße pro m²) und ca. 10 Minuten einwirken lassen. Die Fläche anschließend mit einer Einscheibenmaschine (opt. **Wolff Tango**) und einem geeigneten Garnpad abfahren. Nach vollständiger Trocknung ist der Bodenbelag wieder begehbar.





Intensivreinigung - Sprühextraktionsverfahren:

Das Sprühextraktionsverfahren setzt eine intakte Verlegung voraus und ist mit einer längeren Trocknungsdauer verbunden. Um eine evtl. Streifenbildung zu vermeiden, sind Fußbodenheizungen vor Beginn der Arbeiten abzuschalten. **Bei Belägen, die mit ableitfähigem Klebstoff (schwarz) verklebt wurden entsprechend vorsichtig arbeiten, Durchfeuchtung kann zu Fleckenbildungen führen!** Um den Bodenbelag von fest haftenden und eingedrungenen Verschmutzungen zu befreien, muss er regelmäßig grundgereinigt werden. Dazu eignet sich besonders das Sprühextraktionsverfahren. Saugen Sie den Teppichboden im ersten Schritt mit einem geeigneten Bürstsauger (opt. **RZ Bürstsauger Profi**) gründlich ab und entfernen somit lose aufliegenden Schmutz. Starke Verschmutzungen und Laufstraßen sind mit **RZ Vorreiniger** vorzubehandeln. Sprühen Sie die Flächen dazu mit **RZ Vorreiniger** gleichmäßig ein und lassen ihn ca. 10 Minuten einwirken. Der Schmutz wird somit angelöst und kann anschließend besser aufgenommen werden. Den Frischwassertank des **Sprühsaugers RZ Turbo XS** mit Wasser und **RZ Hauptreiniger Airfresh** befüllen (Mischungsverhältnis: auf 7 l Wasser - ca. 125 ml Hauptreiniger Airfresh). Pumpe und Absaugung am Gerät einschalten, Hebel am Griff drücken und den Teppichboden nun Bahn für Bahn langsam - wie beim Staubsaugen - abfahren und reinigen. Fahren Sie jede Bahn unmittelbar ein zweites Mal ohne den Hebel zu betätigen ab, um die Reinigungslösung, samt dem gelösten Schmutz aus der Teppichfaser zu saugen. Arbeiten Sie nun so weiter bis die gesamte Fläche gereinigt ist. Zum Neutralisieren des Bodenbelages saugen Sie die Fläche analog dem vorherigen Arbeitsschritt noch einmal mit klarem Wasser ab.

Imprägnierung:

Zum dauerhaften Schutz sollte die gereinigte Fläche nach jeder Intensivreinigung mit **RZ Faserschutz** imprägniert

werden. **RZ Faserschutz** versiegelt die Fasern, vermindert die zukünftige Schmutzanhaftung und reduziert die Laufstrassenbildung. **RZ Faserschutz** wird auf den noch feuchten Textilbelag gleichmäßig aufgesprüht. Nach der vollständigen Durchtrocknung des Bodenbelages (über Nacht) ist dieser wieder begehbar.

Seite 2/2

Mit der Übergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanweisung erfüllt der Bodenleger seine Verpflichtung gemäß DIN VOB 18365 Bodenbelagarbeiten.

Es gelten die anerkannten Regeln des Handwerks, und der derzeitige Stand der Technik. Ebenso sind die Angaben und Verarbeitungsrichtlinien der Belagshersteller zu beachten.

Benötigen Sie weitere Hinweise oder Sie haben Fragen zur Anwendung unserer Produkte, stehen Ihnen unsere RZ Fachberater gerne zur Verfügung.

Ihren Ansprechpartner finden sie unter www.rz-systeme.de

Für alle Produkte stehen ausführliche Produktdatenblätter unter www.rz-systeme.de im Downloadbereich zur Verfügung.

Stand: 22.01.2018

