



## Allgemein

### Textile Bodenbeläge - Naturfasern (Kokos/Jute/Sisal)

#### Grundlagen:

Die richtige Reinigung und Pflege sorgt für eine lange Lebensdauer und Werterhaltung Ihrer Bodenbeläge.

#### Vorbeugende Maßnahmen:

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann durch Schmutzfangmatten vor den Eingängen bzw. in den Eingangsbereichen vermieden werden. Diese müssen in die laufende Reinigung einbezogen werden.

#### Bauschlussreinigung:

Die Beseitigung von Bauverschmutzungen erfolgt je nach Art und Intensität der Verschmutzungen mit den entsprechenden Verfahren der Unterhaltsreinigung.

#### Unterhaltsreinigung:

Leichtere Verschmutzungen sind täglich mit einem leistungsstarken Staubsauger mit glatter Bodendüse zu entfernen.

#### Fleckentfernung (Detachur):

Nicht wasserlösliche Flecken wie z.B. Teer, Öl, Kaugummi, Lack u. v. a. mehr, entfernen Sie mit **RZ Fleckenhammer**. Bei der Anwendung für gute Belüftung sorgen.

Zur Entfernung von wasserlöslichen Flecken wie Saft, Blut, Kaffee, Rost u. v. a. mehr benutzen Sie **RZ Fleckengreifer**.

**Allgemeine Hinweise:** Prüfen Sie die zu reinigenden Fasern an verdeckter Stelle mit dem entsprechenden Reinigungsmittel auf Farb-, Material-, und Wasserbeständigkeit; dazu lassen Sie das Reinigungsmittel mehrstündig

einwirken.

Zur Fleckentfernung tupfen Sie mit einem saugfähigen, weichen, weißen und nicht fuselnden Tuch den Fleck nach dem Aufsprühen und Einwirken des entsprechenden Reinigungsmittels vorsichtig ab, nicht reiben. Die Fleckentfernung immer vom Rand zur Fleckenmitte hin ausführen. Bei hartnäckigen Flecken muss die Behandlung ggf. wiederholt werden. Achten Sie unbedingt darauf, dass der Belag nicht durchnässt wird. Eine umfassende Fleckentabelle finden Sie im Internet unter **www.rz-systeme.de**. Diese unterstützt Sie bei der Auswahl des richtigen Produktes.

#### Intensivreinigung - Sprühextraktionsverfahren:

**Achtung:** Eine großflächige Durchfeuchtung des Belages muss unter allen Umständen vermieden werden, daher ist die Intensivreinigung im Sprühextraktionsverfahren bei Bodenbelägen aus Naturfasern wie z.B. Kokos, Jute oder Sisal zu vermeiden!

**Mit der Übergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanweisung erfüllt der Bodenleger seine Verpflichtung gemäß DIN VOB 18365 Bodenbelagarbeiten.**

Es gelten die anerkannten Regeln des Handwerks, und der derzeitige Stand der Technik. Ebenso sind die Angaben und Verarbeitungsrichtlinien der Belagshersteller zu beachten.

Benötigen Sie weitere Hinweise oder Sie haben Fragen zur Anwendung unserer Produkte, stehen Ihnen unsere RZ Fachberater gerne zur Verfügung.

Ihren Ansprechpartner finden sie unter [www.rz-systeme.de](http://www.rz-systeme.de)

Für alle Produkte stehen ausführliche Produktdatenblätter unter [www.rz-systeme.de](http://www.rz-systeme.de) im Downloadbereich zur Verfügung.

Stand: 03.12.2014

