

# **Allgemein**

Textile Bodenbeläge - Schurwolle

## **Grundlagen:**

Die richtige Reinigung und Pflege sorgt für eine lange Lebensdauer und Werterhaltung Ihrer Bodenbeläge.

### Vorbeugende Maßnahmen:

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann durch Schmutzfangmatten vor den Eingängen bzw. in den Eingangsbereichen vermieden werden. Diese müssen in die laufende Reinigung einbezogen werden.

## Bauschlussreinigung:

Die Beseitigung von Bauverschmutzungen erfolgt je nach Art und Intensität der Verschmutzungen mit den entsprechenden Verfahren der Unterhalts- bzw. Zwischenreinigung.

### **Unterhaltsreinigung:**

Leichtere Verschmutzungen sind täglich mit einem leistungsstarken Staubsauger mit glatter Bodendüse zu entfernen. Durch die tägliche Unterhaltsreinigung entfernen Sie lose aufliegenden Schmutz und reduzieren somit die Häufigkeit von Intensivreinigungen.

#### Fleckentfernung (Detachur):

Nicht wasserlösliche Flecken wie z.B. Teer, Öl, Kaugummi, Lack u. v. a. mehr, entfernen Sie mit **RZ Fleckenhammer**. Bei der Anwendung für gute Belüftung sorgen.

Zur Entfernung von wasserlöslichen Flecken wie Saft, Blut, Kaffee, Rost u. v. a. mehr benutzen Sie **RZ Fleckengreifer**.

**Allgemeine Hinweise:** Prüfen Sie die zu reinigenden Fasern an verdeckter Stelle mit dem entsprechenden Reinigungsmittel auf Farb-, Material-, und Wasserbeständigkeit; dazu lassen Sie das Reinigungsmittel mehrstündig einwirken.

Zur Fleckentfernung tupfen Sie mit einem saugfähigen, weichen, weißen und nicht fusselnden Tuch den Fleck nach dem Aufsprühen und Einwirken des entsprechenden Reinigungsmittels vorsichtig ab, nicht reiben. Die Fleckentfernung immer vom Rand zur Fleckenmitte hin ausführen. Bei hartnäckigen Flecken muss die Behandlung ggf. wiederholt werden. Achten Sie unbedingt darauf, das der Belag nicht durchnässt wird. Eine umfassende Fleckentabelle finden Sie im Internet unter www.rz-systeme.de. Diese

unterstützt Sie bei der Auswahl des richtigen Produktes.

# Intensivreinigung - Sprühextraktionsverfahren:

Um Teppiche und Teppichböden aus Schurwolle von fest haftenden und eingedrungenen Verschmutzungen zu befreien, müssen sie in gewissen Abständen grundgereinigt werden. Dazu eignet sich besonders das Sprühextraktionsverfahren.

Saugen Sie den Teppichboden im ersten Schritt mit einem geeigneten Staubsauger mit glatter Bodendüse gründlich ab und entfernen somit lose aufliegenden Schmutz.

Starke Verschmutzungen und Laufstraßen sind mit **RZ** Vorreiniger vorzubehandeln. Sprühen Sie die Flächen dazu mit **RZ Vorreiniger** gleichmäßig ein und lassen ihn ca. 10 Minuten einwirken. Der Schmutz wird somit angelöst und kann anschließend besser aufgenommen werden.

**Allgemeiner Hinweis:** Prüfen Sie die zu reinigenden Fasern vor der Anwendung auf Farb-, Material- und Wasserbeständigkeit an verdeckter Stelle; mehrstündig einwirken lassen.

Den Frischwassertank des **Sprühsaugers RZ Turbo XS** mit Wasser und **RZ Hauptreiniger Wolle** befüllen (Mischungsverhältnis: auf 7 l Wasser - ca. 125 ml Hauptreiniger Wolle). Pumpe und Absaugung am Gerät einschalten, Hebel am Griff drücken und den Teppichboden nun Bahn für Bahn langsam - wie beim Staubsaugen - abfahren und reinigen. Fahren Sie jede Bahn unmittelbar ein zweites Mal - ohne den Hebel zu betätigen - ab um die Reinigungslösung, samt dem gelösten Schmutz aus der Teppichfaser zu saugen. Arbeiten Sie nun so weiter bis die gesamte Fläche gereinigt ist.

Zum Neutralisieren des Bodenbelages saugen Sie die Fläche analog dem vorherigen Arbeitsschritt noch einmal mit klarem Wasser ab.

#### Imprägnierung:

Zum dauerhaften Schutz sollte die gereinigte Fläche nach jeder Intensivreinigung mit **RZ Faserschutz** imprägniert werden. **RZ Faserschutz** versiegelt die Fasern, vermindert die zukünftige Schmutzanhaftung und reduziert die Laufstraßenbildung.

**RZ Faserschutz** wird auf den noch feuchten Teppichboden gleichmäßig aufgesprüht. Nach der vollständigen Durchtrocknung des Teppichbodens (über Nacht) ist dieser wieder begehbar.

Seite 1/2





Seite 2/2

Mit der Übergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanweisung erfüllt der Bodenleger seine Verpflichtung gemäß DIN VOB 18365 Bodenbelagarbeiten.

Es gelten die anerkannten Regeln des Handwerks, und der derzeitige Stand der Technik. Ebenso sind die Angaben und Verarbeitungsrichtlinien der Belagshersteller zu beachten.

Benötigen Sie weitere Hinweise oder Sie haben Fragen zur Anwendung unserer Produkte, stehen Ihnen unsere RZ Fachberater gerne zur Verfügung.

Ihren Ansprechpartner finden sie unter www.rz-systeme.de

Für alle Produkte stehen ausführliche Produktdatenblätter unter www.rz-systeme.de im Downloadbereich zur Verfügung.

Stand: 22.01.2018

